

Чистящее средство для варочных панелей – для чистки стеклокерамики и нержавеющей стали

Профилактические мероприятия: Взывает сильное воспаление глаз. При необходимости обращения к врачу, иметь при себе упаковку или этикетку средства. Беречь от детей.

Перед использованием прочесть указания к применению. После применения тщательно вымыть руки. Для работы надевать защитные перчатки/одежду/ очки/маску для лица. В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА: осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Вынуть по возможности контактные линзы, если они имеются. Продолжать промывать водой. При продолжительном воспалении обратиться к врачу за советом/помощью.

Состав: < 5% неионических тензидов, анионических тензидов. Прочие составляющие: метилхлороизотазолинон, метилизотиазолинон, Отдушки

Способ чистки конфорок:

Средство не пригодно для чистки панелей управления из нержавеющей стали!

Используйте для этого влажную тряпку, смоченную в слабом щелочном растворе. Поверхности из нержавеющей стали чистить только в продольном направлении!

Вам также понадобятся:

- платок из микроволокна или бумажные полотенца
- влажная губка
- по желанию: скребок для чистки стеклокерамики (номер товара 087670)

Не применять металлическую сетку или ворсистую сторону двусторонней губки во избежание возникновения царапин.

- Пищевой нагар на стеклокерамической поверхности осторожно удаляется с помощью скребка для чистки стеклокерамических изделий.
- Нанести небольшое количество средства на остывшие конфорки и почистить их платком из микроволокна или бумажным полотенцем.
- Протереть поверхность влажной губкой и затем вытереть насухо тканевым или бумажным полотенцем. При необходимости протереть до блеска.

Дату производства смотрите на упаковке. Срок хранения 8 лет с даты производства.